


DDE

Генератор DDG3300

Поз.	Арт.	Наименование
1		Двигатель UD178 (см вкладку 2)
4	029043200001	Глушитель
37	029910300301	Виброгаситель
60	YDA	Панель контрольная



DDE

Двигатель UD178

Поз.	Арт.	Наименование	Поз.	Арт.	Наименование	Поз.	Арт.	Наименование
1	019990007000	Болт сливной масла	66	019990010700	Электростартер DDE UD186 / UD178	126	011020000501	Прокладка головки 0,1мм
2	019990007101		67	513011000002			011020000502	Прокладка головки 0,2мм
3	029990000101		68	513021000002			011020000503	Прокладка головки 0,3мм
4	522010100801	Сальник коленвала DDE 30x45x08	69	511051003503			011020000504	Прокладка головки 0,4мм
5	011020000100	Цилиндр DDE UD178 блок двигателя	70	011020001000			011020000505	Прокладка головки 0,5мм
6	019990011800	Деталь DDE UD178 (fuel capacity controller)	71	019990008000				
7	523010100300		72	019990007800				
8	019990007900	Щуп DDE UD178/UD186 Дизель уровня масла	73	019990008100				
9	521030100101		74	011020200000	Кольцо поршневое комплект (3B0205100)			
10	019990007200		75	518042100000	Кольцо стопорное пальца поршня			
11	019990007300		76	017060000100				
12	019990007500	Прокладка DDE UD186	77	011020002400	Палец DDE UD178 Дизель поршня			
13	019990007600		78	011020300000	Шатун DDE UD178			
14	512040600002		79	011020002500	Вкладыш шатуна DDE UD178 (2шт)			
15	019990014100		80	011030006102				
16	017060000400		81	011020400000				
17	019990007700		82	011030006101				
18	511050801203		83	522010101301				
19	011020000800		84	019990012800				
20	011020000700		85	019990011400				
21	011020000200		86	019990011500	Панель управления Дизель генераторы			
22	514010400800		87	521010010601	Подшипник 6202			
23	011020001700	Деталь клапан впускной	87	521010010601				
24	011020001800	Деталь клапан выпускной	88	011020002600	Противовес DDE UD178			
25	017060000500		89	519010100500	Шпонка DDE UD186 5*5*7			
26	011020001500	Прокладка DDE воздухозаборника UD178	90	011020002700	Шестерня DDE UD178 противовеса			
27	011020004000		91	521010011001	Подшипник 6307			
28	511050602803		92	011020003000				
29	019990008700		93	519010100300				
30	019990012300	Прокладка корпуса воздушного фильтра	94	017060000200				
31	019990012400		95	519010100600	Шпонка маховика 5X5X12			
32	019990012500	Фильтр воздушный DDE UD178	96	011020002800	Шестерня DDE UD178 коленвала			
33	011010004800		97	011020003600				
34	516030605503		98	011010003700				
35	019990012000		99	521030100201	Подшипник игольчатый 3794/1/15			
36	522010101501		100	017060000300				
37	011020001900		101	011020003800	Шестерня DDE UD178 распредвала			
38	011020002000		102	521010010401	Подшипник шариковый DDE 6206			
39	011020002200		103	011020001100	Прокладка картера DDE UD178			
40	011020002100		104	011011100000	Шестерня UD178/UD186 масл. насоса			
41	011010500000	Игла DDE распылителя форсунка UD170	105	019990011100				
42	019990009300		106	011020001200	Вкладыш коленвала DDE UD178			
43	512030600002		107	514010801200				
44	011020000600		108	019990009100				
45	011020000300		109	011020001300	Крышка картера двигателя DDE UD178			
46	011020000400		110	019990008200				
47	516030802003		111	523010100500				
48	011010700000		112	019990009000	Фильтр масляный сетка			
49	511050605503		113	029990000201	Датчик масла DDE UD186/178			
50	011010004900		114	514010301600				
51	011010100000		115	019990012600	Насос DDE UD178 масляный			
52	511050604503		116	523010100400				
53	011020003200	Маховик DDE UD178	117	019990008800				
54	011020003300		118	522010100901	Сальник коленвала DDE 30x45x10			
55	011020003400	Гайка маховика DDE UD178	119	511050803301				
56	011020003500	Храповик DDE UD178 стартера	120	513010800002				
57	511050601203		121	513020600002				
65	511050600803		122	513010600002				

