



		Генератор GG3300P	
		арт. GG3300P	
Technical department		Assembly drawing	
Engineer, chief designer		John Emerson Jr.	
DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA			

Генератор DDE GG3300P

арт. GG3300P

лист 2(2)

NO.	PART No.	Наименование	NO.	PART No.	Наименование
1	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	66	13300-E70F-A002	Коленвал в сборе
2	12002-E70F-220C	Крышка головки цилиндра	67	11012-E68F-1100	Прокладка картера
3	14201-E68F-1000	Трубка сапуна	68	11014-E68F-0000	Направляющая втулка
4	54106-G7A2-100C	хомутик	69	16010-E70F-0000	Центробежный регулятор в сб.
5	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	70	11010-E68F-1100	Щуп в сборе
6	12014-E70F-0000	Дефлектор головки цилиндра	71	11200-E70F-2000	Крышка картера
7	12002-E68F-1000	Прокладка головки цилиндра	72	B5789-08LG-032C	Фланцевый болт
8	14434-E88F-0000	Гайка коромысла	73	11010-E68F-1100	Щуп в сборе
9	14432-E88F-0000	Гайка регулировки коромысла	74	16300-E68F-0000	Основание рекультора
10	14431-E68F-0000	Коромысло	75	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт
11	14433-E68F-0000	Болт коромысла	76	16003-E68F-0000	Пружина компенсатор
12	14446-E68F-0000	Держатель впускного клапана	77	16004-E68F-0100	Пружина
13	14447-E68F-0000	Шляпки	78	16020-E68F-0100	Болт рычага регулятора
14	14751-E68F-0000	Клапанная пружина	79	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка
15	14444-E70F-1000	колпачёк маслосъёмный	80	16020-E68F-0100	Рычаг регулятора
16	14449-E68F-0001	Основание под толкатели	81	16002-E68F-0000	Тяга газа
17	B5789-08LG-070C	Фланцевый болт	82	B5789-06KG-020C	Фланцевый болт
18	B5789-08LG-050C	Фланцевый болт	83	B5789-08LG-030C	Фланцевый болт
19	12200-E70F-4000	Головка цилиндра	84	20029-04820-00	Альтернатор в сборе
20	12005-E68F-000C	Болт М8*35	84-1	20029-04820-D	Ротор
21	15010-E68F-3000	Свеча зажигания	84-2	20029-04820-Z	Статор
22	12004-E68F-000C	Болт М6*90	85	B5789-06KG-165C	Фланцевый болт
23	17005-E68F-1000	Прокладка изолятора карбюратора	86	31502-G2A3-0000	Опора альтернатора
24	17001-E70F-1000	Изолятор карбюратора	87	B97.4-080G-000B	Шайба
25	17003-E68F-1000	Прокладка карбюратора	88	B5789-08KG-220C	Фланцевый болт
26	17200-E70F-4000	Карбюратор	89		Щетки угольные
27	17004-E68F-1000	Прокладка воздушного фильтра	90		Клеммник
28	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка	91	B5787-05JG-016B	Фланцевый болт
29	14200-E68F-0022	Воздушный фильтр	92	31700-G3AA-0000	Рекулятор напряжения
30	54106-G7A1-000C	хомутик	93	B5787-05JG-012B	Фланцевый болт
31	51213-G2A3-0000	Упорка воздушного фильтра	94	31301-G2A1-10B5	Задняя крышка альтернатора
32	12001-E70F-2100	Прокладка головки цилиндра	95	18010-G2A3-0000	Прокладка глушителя
33	11014-E68F-0000	Направляющая втулка	96	B895-085G-000B	Пружинная шайба
34	14441-E68F-0000	Толкатель клапана	97	B6170-0800-000B	Гайка М8
35	14410-E68F-0000	Толкатель	98	53100-G2A1-12B3	Глушитель
36	14442-E70F-1100	Впускной клапан	99	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
37	14443-E70F-1000	Выпускной клапан	100	54100-G3A3-02RE	Топливный бак в сборе
38	13010-E70F-1000	Набор колец	101	B5789-06KG-025B	Фланцевый болт
39	13101-E70F-1100	Поршень	102	B5287-G7A2-000B	Шайба топливного бака
40	13112-E68F-0000	Кольцо стопорное	103	54105-G5AA-0000	Топливный кран
41	13111-E68F-0000	Поршневой палец	104	54106-G7A1-000C	хомутик
42	13200-E70F-1000	Шатун в сборе	105	17002-E68F-1000	Трубка топливная
43	B848-010H-0000	Прокладка сливной пробки	106	54150-G5A2-0000	Крышка топливного бака
44	B5789-10LG-015C	Сливная пробка	107	52000-G2A3-1100	Контрольная панель в сборе
45	11100-E70C-0100	Картер	108	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
46	B9877.1-2541-A000	Сальник	109	51100-G2A3-06B4	Рама
47	15100-E68F-0000	Катушка зажигания	110	51204-G2A3-2000	Виброизолятор
48	B5789-06KG-025C	Фланцевый болт	111	51204-G2A3-A000	Виброизолятор
49	15300-E68F-0000	Маховик	112	51204-G2A3-B000	Виброизолятор
50	15004-E68F-0000	Крыльчатка	113	51204-G2AA-0000	Виброизолятор
51	15003-E70F-1000	Стакан стартера	114	51204-G2A3-2000	Виброизолятор
52	B6177.1-14MG-000C	Фланцевая гайка	115	51219-G3B1-1000	Провод заземления
53	15600-E70F-14RE	Стартер в сборе с дефлектором	116	B6177.1-06KG-000B	Фланцевая гайка
54	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	117	B861.2-060G-000B	Пружинная шайба
55	11023-E68F-0000	Дефлектор	118	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
56	15030-E68F-1000	Датчик масла	119	B6177.1-08KG-000B	Фланцевая гайка
57	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	120	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
58	11013-E88F-0000	Крепёжка	121	51204-P020-0000	Резиновые ножки
59	16001-E68F-0001	Плечо рычага регулятора			
60	16006-E56F-0000	Направляющая втулка			
61	B95-060C-000B	Шайба			
62	15020-E68F-1100	Датчик масла			
63	B5789-06KG-016C	Фланцевый болт			
64	B275-6205-03	Подшипник			
65	14100-E70F-2000	Распределвал в сборе			